

IZMERA - ROLO KOMARNIKI

Rolo komarnik klasik

Pri izmeri rolo komarnika klasik, z montažnim kotnikom, izmerimo širino in višino med zunanjimi špaletami. Pri izmeri je pomembno, da se opravi izmera na dveh do treh mestih po širini kot tudi po višini. Upoštevamo najmanjšo dimenzijo.

Rolo komarnik klik

Pri izmeri rolo komarnika na klik izmerimo širino in višino med zunanjimi špaletami. Izmero opravimo na dveh do treh mestih po širini kot tudi po višini. Upoštevamo najmanjšo dimenzijo. Pri podajanju mer je ključnega pomena tudi informacija glede tesnenja in sicer ali komarnik tesni na okenski okvir ali na polico. Pri izmeri je pomembno, da se opravi izmera na dveh do treh mestih po širini kot tudi po višini. Upoštevamo najmanjšo dimenzijo.

Rolo komarnik bočna montaža

Na vrata lahko montiramo tudi bočni rolo komarnik, ki ima montirano kaseto z mrežo bočno na levi ali desni strani. Pri izmeri višine merimo zgoraj od špalete do tal. Po širini pa izmerimo svetlo mero odprtine, tej dimenziji prištejemo 80mm. Pri izmeri je pomembno, da se opravi izmera na dveh do treh mestih po širini kot tudi po višini. Upoštevamo najmanjšo dimenzijo.

Omejitev dimenzij

Pri rolo komarnikih smo omejeni glede maksimalnih dimenzij:

maksimalne dimenzije	širina	višina
min	45 cm	—
max	160 cm	250 cm
bočno max	130 cm	220 cm

V primeru, da niste prepričani v pravilnost izmere, se obrnite za informacije na naše komercialiste.